

大华嵌入式融合处理器

使用说明书

V1.0.2

浙江大华科技有限公司

概述

本文档主要介绍嵌入式融合处理器的 WEB 配置、WEB 操作以及如何配置以尽快的使用设备。

适用型号: DH-DSCON6000。

符号约定

在本文档中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员伤亡或严重伤 害。
▲ 警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微 或中等伤害。
企 注意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据 丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
À 防静电	表示静电敏感的设备。
永 电击防护	表示高压危险。
激光辐射	表示强激光辐射。
◎—" 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
——————————————————————————————————————	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

重要安全须知

使用产品前,请认真阅读并严格遵守以下要求,以免您的产品和财产受到损失。

▲ 注意

- 请在允许的温度和湿度下运输、使用、存储本产品。
- 请勿将产品放置在潮湿、有灰尘或煤烟的场所。
- 请勿将产品放置在阳光直射的地方或发热源附近。
- 请将产品安装在通风良好的场所,禁止堵塞设备的通风口。
- 请将产品安装在平稳的场所。
- 请勿将液体滴溅到产品上。
- 请勿随意拆卸本产品。



- 请在开启设备上盖或维修设备时断开所有电源,防止触电。
- 请使用相同类型的新电池更换旧电池。
- 请使用推荐的电源线,并在其额定规格内使用。

特别声明

- 产品请以实物为准,说明书仅供参考。
- 产品实时更新,如有升级不再另行通知。
- 最新程序及补充说明文档敬请与公司客服部联系。
- 由于真实环境不稳定等原因,部分数据的实际值可能与说明书中提供的值存在偏差。产品说明中有疑问或争议的,以公司最终解释为准。
- 如不按照说明书中的指导进行操作,因此而造成的任何损失由使用方自己承担。

目录

前言		I
重要安全	⊵须知	, II
1 产品桐	既述	. 1
1.1	产品简介	. 1
1.2	产品特点	. 1
2 安装.		. 2
2.1	注意事项	. 2
2.2	设备规格	. 3
2.3	前面板	. 4
2.4	后面板	. 4
	2.4.1 单板模块	. 5
	2.4.2 CVBS IN	. 5
	2.4.3 DVI OUT	. 6
	2.4.4 DVI/VGA IN	. 6
	2.4.5 主控模块	. 6
	2.4.6 音频模块(暂不支持此功能)	. 7
3 WEB	<u>記置</u>	. 8
3.1	主机设置	. 8
	3.1.1 系统配置	. 8
	3.1.2 输入通道配置	.10
	3.1.3 组合信号配置	.10
	3.1.4 报警主机配置	. 11
	3.1.5 用户管理	.12
	3.1.6 密码修改	.12
3.2	外设管理	.13
	3.2.1 矩阵官埋	.13
	3.2.2 串口服务器官理	.15
	3.2.3 网络削垢设备官理	.16
	3.2.4 显示屏官理	.1/
3.3	显示拼控制	.20
	3.3.1 並小併电源控制	.20
	5.5.2 並小併足的开大	.20
	3.3.3 亚 尔 / 一 , 一 元 2 词	.20
3.4	"	.21
4 WEB 1	* 田西	.23
4.1	土介山	.23
4.2	图 中 沫 干··································	.23
	4.2.1 頃川図 戸	.23 24
	+.2.2 购正図 H	24 25
	+-2.5 旧 7 の仄	25
		. 29

		4.2.5 窗口锁定	25
	4.3	信号调节	26
	4.4	屏幕调节	26
	4.5	预案轮巡	26
	4.6	信号源管理	27
5 快	速向	可导	29
	5.1	连接线缆	29
	5.2	修改网络参数	30
	5.3	登录 WEB	30
	5.4	配置显示区块	31
	5.5	添加矩阵	33
	5.6	输入通道配置	34
	5.7	添加前端信号	35
	5.8	配置报警	38
	5.9	修改底图	39
附录	: 1 t	投备控制协议参考表	40

1 产品概述

1.1 产品简介

DSCON6000 嵌入式融合处理器是一款纯硬件专业化的图像处理设备,能够将多个不同的动态画 面显示在多个屏幕上面,实现多窗口拼接和多投影融合。专门为要求高质量显示多个不同视频画 面的场合设计。例如:为监控中心、指挥中心、视频会议、多媒体多功能厅等场所提供一整套理 想的解决方案。

1.2 产品特点

- 采用大规模 FPGA 阵列式组合处理构架,全硬件设计,无操作系统。控制器集超宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理技术于一身,具有强大的处理能力。控制器采用多总线并行和多总线数据交换的处理机制,每通道超过 3G 的带宽能从根本上保证对所有输入视频进行全实时处理,图像延迟小,无丢帧现象。
- 支持多种视频输入模式,包括网络信号,复合视频信号(DVD 或摄像头信号),电脑信号(VGA 和 DVI 信号)等。其中对网络信号,能支持绝大多数主流厂商码流;对复合视频,能做到 NTSC/PAL 制式自适应,加入 DC、DI 运动补偿;对计算机视频,能支持符合 VESA 标准的 几乎所有常见显示分辨率;支持 1080P 高清视频信号。多屏幕拼接控制器支持 RGB、DVI 输出方式,支持所有常见的标准分辨率。
- 采用了基于 WEB 的控制方式,通过灵活的控制手段实现诸如动态调整窗口大小、窗口任意 漫游、显示模式布局同步保存等功能,且每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和 定位。显示方式几乎不受任何限制。
- 支持 DVI 格式输出,最高显示分辨率可达 1600*1200,这确保了输出信号可与任何显示屏匹
 配,DVI-I 的接口设计使得设备升级更新更加便捷灵活。
- 无操作系统,可以有效的避免工控式拼接器上存在的病毒侵扰,也可以大大减少系统启动的 时间,专业的硬件设计、高效的算法应用更可让系统发挥最大的效能。

2 _{安装}

2.1 注意事项

放置设备时,请注意以下事项:

- 请合理安置设备,如装入标准机架、机箱、机柜,或放置在稳固平整的工作台面上,防止设 备跌落。
- 请勿在室外使用本设备。本设备完全按照室内使用来设计,且安装设备的室内必须配备空调。
- 为了充分通风,设备周围的最小距离为50cm。请勿在设备周围放置、包裹或紧靠其它东西。
 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品。
- 请勿设备上不要放置裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。

安装调试时,请注意以下事项:

- 安装调试过程中做到轻拿轻放,避免设备受到激烈冲击。
- 注意连接线,可能会被绊倒,而且设备可能会因此摔落而导致危险事故的发生。
- 在插、拔信号线之前,请将设备断电,以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险!

有关电源的注意事项:

- 请勿在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品,应避免线缆被踩踏或挤压,以防止出现 漏电或短路等危险。
- 请使用符合设备要求的带保护地的单相三线制交流电源,并确保整个工程系统使用同一保护 地。不能使用无保护地的电源,电源线的接地脚不能破坏。
- 如果有灰尘和污垢沉积在电源插头的簧片上,请擦干净插头上的污物。否则会由于电源插头的绝缘能力降低而引起火灾。
- 请勿给本设备接入任何非本设备指示的电源电压,否则可能会导致事故的发生。
- 请确定本设备的电源输入端装有断路器,否则当有故障或异常发生时因电源无法立即切断而 造成火灾等危险。
- 请勿使用其它规格的电源线。非标准电源线的使用可能引起火灾或触电事故的发生。
- 不可在一个端口接过多负载,使供电容量小于实际总耗电量,否则可能因过载引起火灾或触电事故的发生。
- 如果长时间不使用本产品,请将电源线从电源插座上拔下。否则,可能因积尘而导致过热或 起火,也可能因触电或漏电而导致起火。
- 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。如果电池更换不当会有爆炸危险。
- 电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

发生下列状况,请务必按照条款所述执行

安装 2

- 当设备中有烟雾或特殊的气味,请立即将电源开关关闭并将电源插头拔出。在确定烟雾停止 冒出后,联系供应厂商来修理。
- 当有水或者其它物质进入本设备内,请立即将电源开关关闭并将电源插头拔出,联系供应厂 商来修理,请勿不经过检查而继续使用。

2.2 设备规格

名称	规格
主处理器	高性能工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式 LINUX
操作方式	通过浏览器使用 WEB 方式控制
主机箱	3U高度,带两个热插拔卡槽
视频输出	4 路 DVI 输出,最大分辨率 1080P
视频输入 (标配)	16 路 CVBS 信号输入、4 路 DVI/VGA 采集
视频输入(选配)	两块高清采集板,每块板支持4路DVI、VGA、HDMI、SDI 信号输入
解码输入(选配)	两块网络解码板,每块板支持4路1080P或16路D1解码输入
USB	2个USB 2.0 接口
网络	1个 RJ45 接口, 10/100/1000M 自适应以太网接口
RS485	1个RS485,支持报警输入和云台控制
RS232	3 个标准 RS-232 接口,用于参数配置,设备维护,外设控制
电源	交流电源: AC 110/220V 自适应
功耗	≤90W(满配)
使用温度	-10°C~+55°C
使用湿度	10%~90%
大气压	86kpa~106kpa
尺寸	19 英寸 3U 机箱 482.6mm (宽)×496mm (深)×133mm (高)
重量	≤10Kg (满配)
安装方式	机架安装,台式安装
工作类型	连续工作

表2-1 DH-DSCON6000 规格

2.3 前面板

图2-1 DH-DSCON6000 前面板



表2-2 前面板图标介绍

图标名称	图标介绍
	电源开关,关机:开机状态下,长按电源按键;开机:关机状态下,轻按 电源键。
IR	红外控制 (暂时未支持)。
POWER	电源指示灯。
NET	网络指示灯,网络连接正常则灯亮,连接不正常则灯灭。
STATUS	状态指示灯,系统启动完成则灯亮,启动未完成则灯灭。
ALARM	报警指示灯,系统有异常则灯亮,系统正常则灯灭。
\$	USB 接口。

2.4 后面板



2.4.1 单板模块

单板模块有两个槽位,可以选配以下类型的采集单板。

表2-3 单板类型

单板类型	接口类 型	接口数量	接口功能
高清 VGA 信	VGA	4	15针D-SUB接口,最高分辨率支持到1600x1200@60HZ,
号输入板			自动增益控制,自动相位调整。
高清 DVI 信	DVI-I	4	最高支持 1080P 信号输入。
号输入板			支持 HDMI 信号采集(通过转接头)。
高清 SDI 信	BNC	4	● 4 路 HD-SDI 视频接口输入(电平: 1.0Vp-p; 阻抗:
号输入板			75Ω)
			● 自带均衡器, HD-SDI 信号可以达到 150m 传输距离。
网络解码板	RJ45	1	4路 1080P/720P/D1,支持 Onvif 协议。

图2-3 单板指示灯

0	pwr
0	L1
0	L2
0	L3
0	L4
0	L5
0	L6
0	L7

Reset o

图2-4 模块指示灯

图标名称	图标含义
PWR	电源指示灯
L1~L7	状态灯
RESET	复位

2.4.2 CVBS IN

CVBS IN 模块用于采集 CVBS 信号,外接转接线,可同时采集 16 路视频信号。





2.4.3 DVI OUT

DVI OUT 模块包含 4 个视频输出接口,每路可同时输出 DVI 信号,支持多种类型显示设备,例如:投影仪、液晶、等离子、DLP 等。

2.4.4 DVI/VGA IN

DVI/VGA IN 模块包含 4 个视频输入接口,每路可同时输入 DVI/VGA 信号。

2.4.5 主控模块



表2-4 主控模块接口介绍

接口名称	接口介绍
RS232-1, RS232-2, RS232-3	用于矩阵、拼接单元等外接设备的通讯控制。
RESET	按下复位,系统恢复出厂默认设置。
USB	主要用于系统维护、系统升级、更换底图。
A/B	报警输入。
网络接口	用于接入大屏幕系统所在网络。

2.4.6 音频模块(暂不支持此功能)

🛄 说明 本版本暂不支持此功能。

表2-5 音频接口

表2-5 音频接口			
接口名称	接口解释		
AUDIO OUT	BNC 接口,用于语音对讲时的音频输出,连接音箱、喇叭等。		
AUDIO IN	BNC 接口,用于语音对讲时的音频输入,连接麦克、拾音器等。		

3 WEB 配置

3.1 主机设置

3.1.1 系统配置

在主界面,单击"主机设置"中的"系统配置",进入"系统配置"界面。

3.1.1.1 网络配置

在"网络配置"界面设置嵌入式融合处理器的网络参数,如图 3-1 所示。

		设置系统网络参数	
🕓 系统时间	卫地址:	172.9.4.77	
▲ 灭体扣保	子网掩码:	255.255.0.0	
<u></u> 於死开級	默认网关:	172.9.0.1	
😋 备份恢复	默认MAC:	50:56:63:27:15:03	
▶- 系统信息		保存	
			关闭

图3-1 网络配置

表3-1 出厂默认网络参数

参数名	出厂默认参数值
IP 地址	192.168.1.2
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.1
默认 MAC	每台设备都有唯一的 MAC 地址

3.1.1.2 系统时间

您可以通过以下两种方式设定系统当前的日期与时间。

方式一:通过日历,手动设置系统日期与时间,如图 3-2 所示。

方式二:单击"与本地时间同步",即将系统日期和时间与当前本地 PC 的时间进行同步。

系统配置								
😽 网络配置			设	置系统	充日期	期与时	间	
• T (1) 			20)13-05	5-23 1	0:49:	39	
以 系统时间		<< 8	<	2013 \$	≢ 三	5月 四	> 五	>>
▲ 系统升级		28 5	29 6	30 7	1 8	2 9	3 10	4 11
_		12 19	13 20	14 21	15 22	16 23	17 24	18 25
😋 备份恢复		26 2	27 3	28 4	29 5	30	31	1
▶- 系统信息	4	-< < 与本世	: 10 1011	0时 3同步	49 5	39	秒 保	> >> 存

图3-2 系统时间

3.1.1.3 系统升级

系统升级功能将设备的软件系统升级到最新版本,以便为客户提供更强的功能,更好的运行效果。

3.1.1.4 备份恢复

请及时备份系统的配置文件,如果发生了误操作,您可以通过"恢复配置"将系统配置恢复至备份时的状态。

备份配置

单击"备份配置",选择存储路径,保存配置文件 Config。

恢复配置

单击"选择文件",选中要恢复的配置文件 Config,再单击"恢复配置"。耐心等待恢复完成。

3.1.1.5 系统信息

系统显示设备后面板当前插入的输入、输出板,例如: VIDEO IN 模块、DVI/VGAOUT 模块。可 查看输入和输出板的"板位号"、"单板类型"、"工作状态"和"版本信息"。

板位号:设备后面板可以插入主控板以及单板,板位号用于标明主控板、单板的物理位置。

WEB 配置 9

例如: 板位号 0:2 表示该单板位于主控板位号 0, 单板位号 2, 如图 2-2 所示。

 单板类型:系统自动识别并显示当前插入单板的类型。有关设备支持的单板类型请参见"表 2-3 单板类型"。

3.1.2 输入通道配置

系统会自动检测并显示设备所有输入板卡的"信号类型"、"输入板位号"、"通道号"、"对应设备" 和"设备输出通道"。

具体内容请参见"5.6 输入通道配置"。

3.1.3 组合信号配置

多路信号组合捆绑显示在一个信号窗口,任由排列,由此生成的信号源称为组合信号。设备支持 添加窗口个数的上限为8个。

增加或者编辑组合信号时,可以先上信号再分窗口,也可以先分好窗口再上信号。

增加组合信号

- 步骤1 在组合信号配置页面单击"增加",输入组合信号的名称。
- 步骤2 单击左侧窗口空白区域,表示选中此窗口。
- 步骤3 将信号显示在指定窗口。按下方的窗口分割按钮划分出需要的显示布局。例如:"水平平 分"、"垂直平分"等。
- 步骤4 选中已分割的窗口,单击右侧信号源列表中的信号。如图 3-3 所示。
- 步骤5 如果有误操作,请单击"清空窗口",重新布局。

成功添加的组合信号会显示在主操作页面右侧的信号源列表区域中。如图 3-4 所示。

图3-3 组	合信	号配	置
--------	----	----	---

组合信号配置		
组合信号名称: 组合一		
VGA_1	VGA_2	VGA_1
		())) VGA_2 ())) VGA_3
		WGA_4
		₩₩₩ ¥GA_6
		() VGA_8
	1	S VIDEO_2
VIDEO	1	S VIDEO_3 S VIDEO_4
-	_	S VIDEO_5
		S VIDEO_7
		S VIDEO_9
		S VIDEO_10
水平平分 垂直平分 水平三分	・ 垂直三分 四分窗口 清空窗口	保存取消



图3-4 添加组合 4FE1 号

3.1.4 报警主机配置

根据实际环境,填入相应的数据。"输入端口"参数项的数值决定了"发生报警的端口处理报警的 方式"选项中的数量多少。

报警主机添加	
主机名称: host1	主机类型: DVR 💽
设备协议: Dahua 🔽	输入端口: 4
IP地址: 10.23.3.115	连接端口: 4
用户名: user1	密码:
报警类型: 🖸 动态检测 🛛 视频丢失	☑ 遮挡检测
发生报警的端口处理报警的方式:	
端口1:切换至第 3 🔽 号预案	端口2: 切换至第 🔁 🚽 号预案
端口3: 切换至第 🔁 🗾 号预案	端口4: 切换至第 🔀 🗾 号预案
	保存关闭

图3-5 报警主机添加

表3-2 报警主机添加

参数名	参数解释
主机名称	由用户自行命名。
主机类型	设备支持添加的报警主机类型包括: DVR 和 IPC。

参数名	参数解释		
设备协议	有关"设备协议"参数项的内容,请参见"设备控制协议参考表"。		
输入端口	设置"处理报警的方式"中的端口数目。		
连接端口	登录报警主机的连接端口。		
IP 地址	输入报警主机的 IP 地址。		
用户名	输入报警主机的用户名。		
密码	输入报警主机用户名对应的密码。		
报警类型	设备支持动态检测、视频丢失和遮挡检测报警类型。		
处理报警的方式	设置端口有报警时,对应切换显示的预案。		

3.1.5 用户管理

以管理员身份进入"用户管理"界面,界面将会罗列出当前登录用户可管理的用户类型与名称。 设备支持两种用户类型:

● 管理员

除了使用设备的权限,还具备管理系统、配置系统的权限,增加新的帐户,也可删除现有的帐户。

● 普通用户

仅有操作权限,无系统配置权限。

勾选"需要登录验证才能进入本系统",即所有用户都需要在登录框中输入用户名和密码,验证通过后才能进入WEB主界面。不勾选此项,则在浏览器中输入 IP 地址即可进入 WEB 主界面。

用户管理	
用户类型	用户名称
普通用户	user01
管理员	admin1
□ 需要登录验证才能进	入本系统
	重设密码 添加 删除 关闭



3.1.6 密码修改

仅修改当前登录用户的密码。

🛄 说明

单击"密码修改",如果系统弹出提示"权限不够,请使用有配置系统权限的帐户登录。",则说明 您未使用任何帐户登录系统。请先登录系统后,再修改此登录帐户的密码。

3.2 外设管理

3.2.1 矩阵管理

在"矩阵管理"界面可以进行"添加"、"修改"、"删除"、"协议管理"以及矩阵之间的"级联配 置"操作。

🛄 说明

如果信号源没有经过矩阵而直接连接多屏控制器,那么可将同一类型的直连信号源都虚拟成一个 矩阵。建立虚拟矩阵时,矩阵协议需选择"直通"。直通的情况下,输入端口与输出端口数量相等。

矩阵管理						
	矩阵名称	矩阵协议	矩阵类型	输入通道数	输出通道数	串口属性
	VGA	直通	VGA	8	8	
	CVBS	直通	VGA	16	16	
协议管理 添加 修改 删除 级联配置 关闭						

图3-7 矩阵管理

3.2.1.2 添加矩阵

矩阵添加	N.
矩阵名称: VGA	地址码:
矩阵协议: ADT	▶ 输入端口: 16
矩阵类型: VGA	▶ 输出端口: 4
串口号: COM1	▼ 波特率: 9600
奇偶校验: 无	🖌 数据位: 8 🖌 停止位: 1 🖌
	保存关闭

图3-8 矩阵添加

表3-3 添加矩阵

参数名	参数解释
矩阵名称	由用户自行命名
矩阵协议	根据所连接的矩阵,选择相应的协议
	具体内容请参见"设备控制协议参考表"
串口号	COM1/COM2/COM3
地址码	矩阵地址码
输入端口	矩阵输入端口数
输出端口	矩阵输出端口数
波特率	通讯串口波特率
奇偶校验	通讯串口协议校验位数
数据位	通讯串口协议数据位数
停止位	通讯串口协议停止位数

3.2.1.3 协议管理

设备出厂时已预置有部分矩阵协议,用户可以根据实际需要"增加"、"修改"或者"删除"矩阵协议。

增加协议

- 协议名称不能与已有名称重复。
- 协议内容的命名规则为: %A表示地址码, %I表示输入端口号, %O表示输出端口号。

例如: 某协议内容为 "B1*3&", 地址码为 B, 输入端口号为 1, 输出端口号为 3, 则应填入内容框 的字符串为 "%A%I*%O&"。

3.2.1.4 级联配置

在"矩阵管理"界面选择一个矩阵,单击"级联配置",如图 3-7 所示。系统弹出"矩阵添加"提示框,如图 3-9 所示。

🛄 说明

直通矩阵不能进行级联配置。

	矩阵级联配置				
	矩阵名称: Da	hua			
	输入通道	信号来源	通道号		
	1	独立信号源			
	2	独立信号源			
	3	独立信号源			
	4	独立信号源			
	5	独立信号源			
	б	独立信号源			
l		XH - ト / キロ 21日			
			保存关闭		

图3-9 矩阵级联配置

3.2.2 串口服务器管理

设备主控板模块自带三个串口(分别是: RS232-1、RS232-2、RS232-3),当串口不够用时,可以 通过串口服务器来控制外设,以扩展串口。

表3-4 串口服务器管理

参数名	参数解释
IP 地址	串口服务器的地址。
型号	串口服务器使用的协议。
网络端口	串口服务器的访问端口号。
串口数	串口服务器的总串口数。
用户名	如果不需要设置用户名和密钥,可以为空。
访问密钥	如果不需要设置用户名和密钥,可以为空。

图3-10 窗口服务器管理

串口服务器管理						
IP地址	₫	型号	网络端口	串口数	用户名	访问密钥
	无	*				
					删除	禄存 关闭

配置完串口服务器,在添加矩阵选择串口时,可以看到串口服务器的串口,如图 3-11 所示。

矩阵名称:	VGA		地址码:			
矩阵协议:	ChuangKai	~	输入端口:	16		
矩阵类型:	VGA	~	输出端口:	4		
串口号:	COM1	~	波特率:	9600		~
奇偶校验:	COM1 COM2 COM3 COM4		8	✔ 停	止位: 1	~
	COM5 COM6 COM7			۵¢	〕定	取 消

图3-11 串口服务器

3.2.3 网络前端设备管理

"网络前端设备管理"用于管理前端信号。有关如何增加前端信号的内容,请参见"5.7添加前端 信号"。

3.2.3.1 删除

- 步骤1 单击待删除的前端设备,使该行成为可编辑状态。
- 步骤2 依次单击"删除"、"保存"按钮。

3.2.3.2 修改

- 步骤1 单击待删除的前端设备,使该行成为可编辑状态。
- 步骤2 修改其中的可编辑项,可修改内容包括名称、输出通道、用户名及密码。
- 步骤3 单击"保存"。

名称		端口	输出通道			密码	状态
IPC137	172.9.4.137	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	*****	- -
IPC77	172.9.2.77	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	*****	ж
IPC78	172.9.2.78	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	*****	× .
IPC135	172.9.4.135	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	*****	Ð
IPC136	172.9.4.136	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	*****	× .
IPC134	172.9.4.134	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	*****	*

表3-5 前端设备状态

图标	图标含义
×	表示设备在线
×	表示设备不在线
(i)	表示状态未知

3.2.4 显示屏管理

显示区块,即多个信号的显示区域,通常由多块拼接显示屏组成。

添加显示区块

通过创建显示区块,建立 WEB 信号窗口与实际拼接显示屏、矩阵的对应关系,如图 3-13 所示。

参数名	参数解释
显示区块名称	由用户自行命名
显示布局	配置显示区块由几块拼接显示屏组成

表3-6 显示区块参数解释

参数名	参数解释
	——————————————————————————————————————
	3U设备最多支持 4 个投影仪融合
设备类型	显示设备类型,例如投影仪等
控制协议	显示设备控制协议
单屏分辨率	设备输出分辨率
通讯端口	设备输出串口,COM1~COM3
波特率	通讯串口波特率
奇偶校验	通讯串口协议校验位数
数据位	通讯串口协议数据位数
停止位	通讯串口协议停止位数
连接大屏幕拼接控制器	配置完成后将在主界面上表现为显示行列网格线,手动创建显示
	单元后,可以进行随意拼接漫游;反之系统将自动创建相应行列
	的显示单元,不可进行漫游,显示单元的功能特性随选项不同而
	不同。
支持直通扩展	如果当前的显示设备支持扩展一个图像到多个屏幕,则勾选支持
	直通扩展

图3-13 配置显示区块

添加显示区块	
显示区块名称:	显示区块
显示布局: 1 ▼ 行 * 3 ▼ 列 控制协议: Dahua_I ▼	设备类型: LCD
通讯端口: COM1 ▼ 奇偶校验: 无 ▼ 数据位: 8	波特率: 9600 ▼ ▼ 停止位: 1 ▼
DVI 输入端口: 5	VGA输入端口: 2
视频输入端口: 0	RGB输入端口: 3
	展
	保存关闭

表3-7 控制协议与输入端口的对应关系

控制协议视	DVI 输入端口	VGA 输入端口	RGB 输入端口	Video 输入端口
Dahua	5	2	3	0
Samsung	24	20	10	12
中达	3	2	5	4

单元配置

为组成显示区块的每个拼接显示屏配置输入信号源。

• 行-列:行-列参数项由"添加显示区块"的"显示布局"参数项决定。

图3-14 显示布局

添加显示区块	
显示区块名称:	显示区块
显示布局: 1 💌 行 * 3 💌 列	设备类型: LCD ▼
控制协议: Dahua_l ▼	单屏分辨率: 1024*768 ▼

- 地址码:请在窗口底部的"单元地址码"中填写对应拼接显示屏后面板的拨码。如果不填写 地址码,则显示屏不可控,包括开关机,背光等。
- DVI/VGA/视频/RGB 输入端口:是指设备输出端口与显示屏输入端口的连接关系。

图3-15 显示单元配置

显示单元配置								
显示区块名称:[显示区块	•						
行-列	地址码	帧率/延时	DVI端口	VGA端口	视频端口	RGB端口		
1-1	11	0	0:0-输出1					
1-2	21	0	0:0-输出2					
1-3	31	0	0:0-输出3					
							-	
单元	地址码: 31			延时帧数	数: 0	-		
DVI输	入端口: 无	- 3	-	VGA输入端口:	无	· ·		
视频输	入端口: 无	*	-	RGB输入端口:	无	•		
						保存关闭	Ð	

3.3 显示屏控制

🛄 说明

不支持对投影仪的控制。

3.3.1 显示屏电源控制

单击"展开",系统显示屏幕列表界面。单击选中多块屏幕,统一进行开机、关机。

显示屏电源控制								
_	-]							
1-1	1-2	1-3						
		开机 关机 关闭						

图3-16 显示屏电源控制

3.3.2 显示屏定时开关

勾选"定时开/关机"前面的复选框,表示启用定时开/关机功能。选择需要定时开/关机的时间,然 后选择重复的星期,保存即可。

🛄 说明

请先参照"3.1.1.2 系统时间"设置系统时间与本地时间同步。

3.3.3 显示屏背光控制

调节显示屏背光模式,包括:高亮模式、标准模式、节能模式。



显示屏背光控	制	
□ <mark>显示区块</mark> [展开	F]	
1-1	1-2	1-3
	节能	标准 高亮 关闭

3.4 预案

本软件可以支持多达 20 种的预案,用于保存各种情况下的大屏幕应用场景。

鼠标单击其他预案的缩略图,即可实现切换预案。可以在大屏幕上看到预案切换的效果。

图3-18 预案管理



编辑预案名称

单击,预案名称进入编辑状态。单击,保存。

预案更改与保存

软件在操作时,处于一种临时预案模式下,对窗口进行的各种操作、对信号源进行更改等,都是 在临时预案中进行更改,软件会自动保存临时预案状态。若未手动将当前所作更改保存至预案中, 切换预案后,将丢失先前所做更改。

保存预案时,请先选择预案号,然后单击"确定"。

保存至第	1 💌	号预案	确定

▲ WEB 操作

4.1 主界面

		E	图4-1 WEB 主界面	Ī		
🔅 主机设置		🛄 显示屏控制	1 预案		•	注销 🚺 关于
□ 祝频调整布局	<u> </u>				窗口列表	← 信号源控制
						Direct_WGA_1 Direct_WGA_2 Direct_WGA_2 Direct_WGA_3 Direct_BNC_1 E Direct_BNC_1 E Direct_BNC_2 Direct_BNC_3 Direct_BNC_4 S Direct_BNC_6 S Direct_BNC_6 S Direct_BNC_10 S Direct_BNC_11 S Direct_BNC_12 S Direct_BNC_13 S Direct_BNC_14 w 窗口属性: 优先直通 公知方式、自由完制 、
信号	调节 屏幕调节	云台控制 预案轮巡	<u>×</u>	1		信号源管理

4.2 窗口操作

4.2.1 增加窗口

将信号显示在窗口有两种方式,一种是先绘制窗口,再添加信号源;另一种是先选中需要上屏的 信号源,再绘制窗口。

方式一:在"视频调整布局区"单击或者向右下方向拖拽鼠标绘制显示窗口。在"信号源列表区",

单击需要上屏的信号源最右边的

方式二: 在"信号源列表区",单击需要上屏的信号源。在"视频调整布局区"单击或者向右下方 向拖拽鼠标绘制带此信号的显示窗口。 🛄 说明

单击或者拖拽鼠标的动作决定了新增加窗口的大小及位置。系统将根据您单击或者拖拽鼠标的动作不同而建立窗口。



4.2.2 调整窗口

 $\begin{array}{c}
1 \\
2 \\
3 \\
4 \\
5 \\
\hline
0 \\
\hline
VGA_1 \\
\hline
0 \\
\hline
VGA_3
\end{array}$

序号	出厂默认参数值
1	
	将鼠标移动到图标——上,将出现如图 4-3 所示按钮。
	◎—" 窍门
	对于视图的缩放,系统会自动保存,下次打开时恢复到关闭前的状态,无需重复操作。
2	移动窗口: 单击窗口, 会出现八个方向控制点, 将鼠标放置于窗口中, 鼠标变为可移
	动状,按下鼠标并移动,当前选中窗口随之移动,松开鼠标,窗口移至目标位置。
	调整窗口大小: 单击窗口,拖拽任一一个方向控制点,可改变当前选中窗口的大小。
3	单击,将窗口4分割。

图4-3 窗口图标



4.2.3 信号切换

单击"信号显示窗口区"中需要接入信号的窗口,然后选择"信号源列表区"中的信号源。

4.2.4 窗口切换

当需要查看的窗口被其他窗口遮挡或者想将窗口至于最上面,可单击"窗口列表",选择信号源,即可切换。



图4-4 窗口切换

4.2.5 窗口锁定

锁定

在"窗口列表"中,单击显示窗口名称后面的 图标,即可将此窗口锁定。锁定后,不能移动窗

口,不能改变窗口大小,锁定的窗口右上角的控制图标变为 图标标识。

解锁

单击"窗口列表"中被锁定窗口名称后面的 图标,即可解锁。

4.3 信号调节

选中信号所在的显示窗口单元,单击"显示窗口功能控制区"的"信号调节"按钮,即可对当前显示单元的信号进行各种参数调节。支持此功能的信号类型有两类: VGA 和 Video, VGA 信号支持自动调整功能。

亮度、对比度、饱和度可调节范围为 0~255; 上边距、下边距、左边距、右边距可调节范围为-100~100。

图4-5 信号调节



4.4 屏幕调节

选中需要进行调节的显示窗口,单击"屏幕调节",即可调节屏幕参数。

可调节类型有: "VGA"、"Video"、"DVI"、"YPbPr"。具体可调节参数类型视具体硬件支持情况 而定。不支持直接设置数值的信号类型, 滑动条将不可拖动。滑动条左右的黑色小箭头可用来设 定参数的 "+"、"-" 操作。



VGA	Video DVI	YPbPr	
● 亮度 (•	⑧ 时势
☑ 对比度			→水平位移 (
↓ 垂直位移 ∢	• • •	•	自动调整 关 闭

4.5 预案轮巡

多个预案按时间间隔轮流显示到大屏幕上。

"预案列表"显示当前系统所有已创建的预案,鼠标左键拖动预案到"轮巡列表"。设置时间间隔, 单击"开始"即可。

毒将预案列表中拖动预案至轮	巡列表	[²	清空轮巡列表]
预案列表		轮巡列表	:
1.1	▲ 8.8		×
2.2	9.9		×
3.3	10.1)	×
4.4			
5.5			
6.6			
7.7			
8.8			
9.9			
10.10	•		

图4-7 预案轮巡

4.6 信号源管理

信号重命名

步骤1 单击"信号源列表区"下方的"信号源管理"按钮,进入信号源管理页面。 步骤2 单击要修改的信号名称,在编辑框内进行修改。

隐藏信号源

主要应用于在某些信号不再有输出的情况下,将信号从信号源列表内移除。 单击"信号源控制"按钮,进入信号源管理页面,将需要进行隐藏的信号源"启用"的勾选去掉。

启用	设备名称	输入诵道	信号名称
		0	VGA矩阵 0
	VGA矩阵	1	VGA矩阵_1
	VGA矩阵	2	
	VGA矩阵	3	高清信号
	VGA矩阵	4	VGA矩阵_4
	VGA矩阵	5	VGA矩阵_5
	VGA矩阵	6	VGA矩阵_6
	VGA矩阵	7	VGA矩阵_7
	VGA矩阵	8	VGA矩阵_8
	VGA矩阵	9	VGA矩阵_9
	VGA矩阵	10	VGA矩阵 10

图4-8 信号源管理

5 快速向导

如果您是首次使用设备或者不熟悉设备的相关操作,您可以参照以下步骤,尽快的熟悉设备的配 置流程。

5.1 连接线缆

打开设备包装,检查设备是否完好,检查附件是否齐全。然后请按照如下步骤连接线缆。

🛄 说明

安装时应双手稳定模块,确认模块接口方向后,对准上下槽位内导轨匀速推入,待还剩 1~2cm 完 全插入的时候轻用力,以免损伤模块金手指,完全插入后旋紧模块上下的固定镙丝。

- 步骤1 视频信号输出端口连线。DVI/VGA OUT 模块有 9 个输出接口,最多可分别连接 9 块拼接显示屏。
- 步骤2 视频信号输入端口连线。
 - CVBS IN 模块通过辫子线最多可接入 16 路视频信号。
 - 单板模块通过更换采集板,可以连接到不同的前端设备,输入不同类型的视频信号。
 例如: VGA 信号、HDMI 信号、DVI 信号、SDI 信号。
- 步骤3 (可选步骤)控制信号输出端口连线。设备主控模块有 3 个 RS232 接口,可任意选择一个接口与拼接显示屏相连。设备通过此接口控制拼接显示屏定时开关机等。
- 步骤4 插入电源线。

🛄 说明

有关后面板连线的更多内容请参见"2.4 后面板"。



快速向导 29

5.2 修改网络参数

请修改设备出厂默认网络参数,以使设备顺利接入当前的网络。

步骤1 将设备与 PC 用网线直连。设置 PC 的 IP 地址在 192.168.1.*网段。

设备出厂默认 IP 为 192.168.1.108, 掩码为 255.255.255.0, 网关为 192.168.1.1。 步骤2 在 PC 上使用 ping 命令检验网络是否连接正常。

- 如果网络互通,则可以继续以下步骤 2;如果网络不通,请检查线缆连接、网络参数设置、设备正常上电等。
- 步骤3 在浏览器地址栏输入设备 IP 地址(http://192.168.1.2), 按【Enter】键。
- 步骤4 输入 admin 和 admin,以管理员身份登录系统。
- 步骤5 在 WEB 主界面中选择"主机设置 > 系统配置 > 网络配置",修改设备 IP 地址、默认网关、子网掩码等网络参数。

5.3 登录 WEB

本系统支持直接登录和验证登录。有关如何设置系统登录方式的具体内容请参见"3.1.5用户管理"。

直接登录

在浏览器地址栏中输入设备 IP 地址,无需输入用户名和密码即可快速的进入系统。

验证登录

在浏览器地址栏中输入设备 IP 地址,系统弹出登录界面,如图 5-2 所示。

🛄 说明

出厂默认用户名和密码是 admin 和 admin,请您登录后及时修改默认密码,具体内容请参见"3.1.5 用户管理"。

DH	-DSCON6000 嵌入式融合处理器	
♥ 用户名:		
┏密码:		
	◆ 登录	

图5-2 用户登录界面

5.4 配置显示区块

本节以添加1行*3列的显示区块为例。

步骤1 在 WEB 主界面选择"外设管理 > 显示屏管理",系统弹出"显示屏管理"窗口,如图 1-1 所示。单击"添加"。





步骤2 系统弹出"添加显示区块"窗口,如图 5-3 所示。根据实际情况配置参数,配置完成后单击"保存"。

🛄 说明

有关如何配置"添加显示区块"参数项的内容,请参见"表 3-6 显示区块参数解释"。

图5-3 添加显示区块

添加显示区块	
显示区块名称: 显示布局: 1	显示区块 设备类型: LCD ▼ 单屏分辨率: 1024*768 ▼
通讯端口: COM1 ▼ 奇偶校验: 无 ▼ 数据位: 8	波特率: 9600 ▼ ▼ 停止位: 1 ▼
DVI 输入端口: 5 视频输入端口: 0	VGA输入端口: 2 RGB输入端口: 3
☑ 连接大屏幕拼接控制器 □ 支持直通扩展	展 保存 关闭

- 步骤3 单击颜色方块,会出现八个方向控制点,可拖放设置此方块的大小、位置。设置完成后, 此方块的大小和位置将体现在"信号显示窗口区"。
- 步骤4 单击选中颜色方块,再单击"单元配置",如图 1-1 所示。
- 步骤5 系统弹出"显示单元配置"窗口,单击选中一行列表,选择输入信号类型和端口号,配置 完成后单击"保存"。

🛄 说明

(可选步骤)根据实际情况输入地址码(地址码即拼接显示屏后面板的拨码)。 有关"显示单元配置"的更多内容,请参见"3.2.4显示屏管理"。

图5-4 显示单元配置

显示单元配	置	·			·	
示区块名称:[显示区块	•				
行-列	地址码	帧率/延时	DVI端口	VGA端口	视频端口	RGB端口
1-1	11	0	0:0-输出1			
1-2	21	0	0:0-输出2			
1-3	31	0	0:0-输出3			
单元	地址码: 31			延时帧	数: 0	~
DVI输	入端口: 无	▼ 3	w.	VGA输入端口:	无	*
视频输	入端口: 无	v	~	RGB输入端口:	无	*
						保存 关闭

🛄 说明

0:0-输出2 0:0 即板位号,设备后面板可以插入主控板以及单板,板位号用于标明主控板、单板 的物理位置。例如:板位号 0:2 表示该单板位于主控板位号 0,单板位号 2,如图 2-2 所示。 步骤6 全部配置完成后,单击"关闭"。

5.5 添加矩阵

设备输入通道必须跟其它设备(也就是矩阵)输出通道一一对应,在配置输出通道前,必须先配置矩阵。

如果信号源没有经过矩阵而直接连接拼接器,则可将同一类型的直连拼接控制器的信号源都虚拟 成一个矩阵。建立虚拟矩阵时,矩阵协议需选择"直通"。

- 步骤1 在 WEB 主界面选择"外设管理 > 矩阵管理",单击"添加"。系统弹出"矩阵添加"窗口,如图 3-8 所示。
- 步骤2 根据实际情况设置图 5-5 所示参数。

◎=-^ 窍门

如果"矩阵协议"参数项没有合适的选项,您可以参见"3.2.1.3 协议管理",添加矩阵协议。

如果"串口号"参数项的串口都已经被暂用,您可以参考"3.2.2 串口服务器管理",通过 增加串口服务器扩展串口。

矩阵添加				••••••
矩阵名称:	VGA		地址码:	
矩阵协议:	ADT	*	输入端口:	16
矩阵类型:	VGA	*	输出端口:	4
串口号:	COM1	*	波特率:	9600 💌
奇偶校验:	无 🔽	数据位: 8	*	停止位: 1 💙
				保存关闭

步骤3 添加矩阵成功后,添加的矩阵将显示在"矩阵管理"列表中,同时主界面右侧的信号源列 表区会同步显示刚才添加的矩阵信号。

5.6 输入通道配置

请参照如下示例,进行输入通道配置(本示例仅供参考)。

- 步骤1 单击需要进行配置的列表行。
- 步骤2 在"对应设备"列选择设备类型。例如: VGA、VIDEO、DVI。
- 步骤3 在"设备输出通道"列选择一路通道。

🛄 说明

单击"设备输出通道"下拉框以显示所有通道。添加过的输入设备会显示在"对应设备" 的下拉框中。

步骤4 单击"保存"。

图5-6	输入通道配置
------	--------

入通道配	T.			
信号类型	输入板位号	通道号	对应设备	设备输出通道
Video	0:0	0	CVBS 💌	1
Video	0:0	1	CVBS	2
Video	0:0	2	CVBS	3
Video	0:0	3	CVBS	4
Video	0:0	4	CVBS	5
Video	0:0	5	CVBS	6
11.4	0.0		0170.0	2

5.7 添加前端信号

在"网络前端设备管理"页面下,添加、修改、保存某个前端设备。所有的前端设备信息,将以 信号源列表的形式显示在主页面右侧的信号源控制框中。如图 5-7 所示。系统支持两种方式添加前 端信号源,手工添加和自动添加。

←○ 信号源控制
DVI_3
DVI_4
DVI_5
DVI_6
DVI_7
DVI_8
IPC77_1
IPC78_1
IPC79_1
IPC134_1
IPC135_1
IPC136_1
IPC137_1
IPC19_1
窗口属性: 🗌 优先直通
分组方式: 自由定制 ▼
信号源管理

图5-7 信号源列表

手工添加

步骤1 在 WEB 主界面选择"外设管理 > 网络前端设备管理",即进入前端信号管理页面。如图 5-8 所示。

名称		端口	输出通道	协议	用户名	密码	状态
IPC78	172.9.2.78	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	****	~
IPC134	172.9.4.134	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	****	~
IPC136	172.9.4.136	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	****	~
IPC137	172.9.4.137	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	****	~
IPC19	172.9.4.19	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	****	4
IPC15	172.9.4.15	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	****	~
IPC000	10.33.9.112	37777	1	NCPT_Dahua_II	admin	****	ж

- 步骤2 单击前端设备管理框中的空白行。
- 步骤3 输入待添加的解码设备的名称、IP、端口号、输出通道、协议,以及登录用户名和密码信息。

步骤4 单击"保存"按钮。

自动添加

- 步骤1 单击"搜索设备"按钮,设备将自动搜索并列出与该设备处于同一网络下的所有网络前端 设备。
- 步骤2 通过左侧的复选框,选中一台或多台设备。

图5-9 网络前端设备

网络前端设	备管理		
☑ 全选	设备名称	IP地址	端口
V	DSCON_13U	172.9.2.189	37777
	M60	172.9.3.126	37777
	M60_2	172.9.3.174	37777
	M60_3	172.9.4.111	37777
	M60_4	172.9.4.101	37777
	DSCON_13U_5	172.9.2.80	37777
	M60_6	172.9.4.112	37777
	M60 7	172.9.2.118	31777
当前共搜索到 🛿	33 个网络前端设备		接入关闭

步骤3 单击"接入"按钮,就可将前端设备自动的添加到网络前端设备列表中。

5.8 配置报警

步骤1 在 WEB 主界面选择"主机设置 > 报警主机配置",即进入报警主机配置页面。如图 5-10, 在该页面下,可以添加、修改,及删除配置报警项,

报警主	机配	置			
报警	主机	主机地址	主机类型	输入通道数	报整事件
ALAR	M_1	172.9.2.78	DVR	1	遮挡检测
				添	加修改删除关闭

步骤2 单击"添加"按钮,进入报警主机添加页面,在此页面下,可配置某台 DVR 或 IPC 的报 警事件,当该事件发生后,将通知大屏控制器,采取相应的报警处理方式。



报警主机添加	
主机名称: 设备协议: Dahua ▼ IP地址:	主机类型: DVR
用户名: 报警类型: □ 动态检测 □视频丢失 发生报警的端口处理报警的方式:	密码: 「 遮挡检测
	保存关闭

图5-10 报警主机配置

参数名	参数解释
主机名称	报警设备主机名
主机类型	可选 DVR 或 IPC
设备协议	报警主机使用的协议
输入个数	报警主机的输出端口数
IP 地址	报警主机的地址
连接端口	报警主机连接时使用的端口号
用户名	登录报警主机使用的用户名
访问密钥	登录报警主机使用的密码
报警类型	待检测报警主机发生事件的类型
处理报警的方式	当报警事件发生后,可选择切换到某个预案显示

5.9 修改底图

底图命名规范

固定前缀+显示区块名。其中固定前缀使用字符串"DSCON"表示,显示区块名由中文、英文、 数字,及下划线构成。两部分间使用符号"%"分隔,文件名后缀为jpg。

如文件名 DSCON% ABC.jpg,表示为显示区块名为 ABC 的背景图片。

操作步骤

- 步骤1 将底图文件保存到 U 盘的根目录下,并按显示区块命名为: DSCON% ABC.jpg, 其中 ABC 为示例区块名。
- 步骤2 将 U 盘插入设备。当设备检测到 U 盘,便通过 WEB 页面弹出对话框提示是否更新底图。 如用户确认更新,设备自动读取底图文件,并按显示区块的行列数自动进行图片分隔,作 为各个物理屏幕的背景图片显示。如对应显示区块的底图文件不存在,则跳过底图的更新。

底图分辨率与显示分辨率不匹配或数量不符,提醒用户,并建议用户选择匹配输出分辨率/数量的图片,用户可强制更新。

附录1 设备控制协议参考表

设备出厂已预置的协议
ADT
BoShi
ChuangKai
ChuangYuan
Creator
DHW_AV1
DHW_AV2
DHW_AV_Ex
DJYD
Dahua_VGA
Dahua_Video
直通
Exron
Infinova
JUAN
SISO
TC8800
TCNP
VGA
DVI
Video
RGB

表1-1 设备控制协议

【社会的安全 我们的责任】

SOCIAL SECURITY IS OUR RESPONSIBILITY



地址: 杭州市滨江区长河街道滨安路1199号F座1层 邮政编码: 310053 客服热线: 400-672-8166 公司网址: <u>www.dahuatech.com</u>

