智能交通终端管理设备 ITSE0800-GN5A-D

快速操作手册

V1.2.2

概述

本文档详细描述了产品设备结构、系统组网、快速配置工具以及登录 WEB 界面等内容。

适用型号

ITSE0800-GN5A-D

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下:

符号	说明
企 危险	表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员伤亡或严重 伤害。
▲ 警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻 微或中等伤害。
企 注意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数 据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
◎— ⁴ 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
🛄 说明	表示正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

重要安全须知

下面是关于产品的正确使用方法、为预防危险、防止财产受到损失等内容,使用设备前请仔细阅 读本说明书并在使用时严格遵守,阅读后请妥善保存说明书。

电源要求



- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请在设备运行之前检查供电电源是否正确。
- 请使用满足 SELV(安全超低电压)要求的电源,并按照 IEC60950-1 符合 Limited Power Source (受限制电源)的额定电压供电,具体供电要求以设备标签为准。
- 请在安装配线时装入易于使用的断电设备,以便必要时进行紧急断电。
- 电源必须配合防雷器使用,提升防雷效果。
- 请保护电源软线免受踩踏或紧压,特别是插头、电源插座和从装置引出的接点处。

使用环境要求

- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。
- 请勿将任何液体流入设备。
- 请勿阻挡设备附近的通风。
- 请勿重压、剧烈振动或浸泡设备。
- 请在运送设备时以出厂时的包装或同等品质的材质进行包装。
- 必须配合防雷器使用本设备,提高防雷效果。
- 必须将设备接地端(地线或接地孔)接地,提高设备可靠性,否则防雷将失去作用。
- 现场施工时必须做好防水工作,防止水流入设备导致损坏。

操作与保养要求

- 请勿私自拆卸本设备。
- 请使用柔软的干布或用干净的软布蘸取少量中性清洁剂清洁本设备。



- 请在设备登录后及时修改用户的默认密码,以免被人盗用。
- 请使用生产厂商规定的配件或附件,并由专业服务人员进行安装及维修。
- 请在使用激光束设备时,避免使其表面受到激光束的辐射。
- 请勿同时对设备提供两种及以上供电方式,否则可能导致设备损坏。

特别声明

- 产品请以实物为准,说明书仅供参考。
- 说明书和程序将根据产品实时更新,如有升级不再另行通知。
- 如不按照说明书中的指导进行操作,因此造成的任何损失由使用方自己承担。
- 说明书可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误,以 公司最终解释为准。
- 在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称,由其各自所有者拥有。

目录

前言	I
重要安全须知	. II
1 设备结构	1
1.1 前面板	1
1.2 后面板	. 2
2 系统组网	3
3 快速配置工具	. 4
3.1 工具简介	. 4
3.2 操作步骤	4
4 WEB 客户端	7
4.1 简介	. 7
4.2 系统登录	. 7
4.2.1 网络连接	. 7
4.2.2 登录 WEB	. 7

L 设备结构

1.1 前面板

图1-1 产品前面板示意图



表1-1 产品前面板介绍

接口序号	接口名称	接口功能		
1	电源按钮	长按 5 秒以上,设备开关机,响应时间<5 秒		
	NO1~NO2	常开型报警输出端		
	C1~C2	报警输出公共端		
	IN1~IN2	报警输入接口,接收外部报警源的开关量信号		
	1	输入接地端		
2		RS232_RX, RS232 串口接收端		
	RS232 串口	RS232_TX, RS232 串口发送端		
		G: 接地端		
	R\$485	RS485_A 接口		
		RS485_B 接口		
2	态描网纹接口/cico	8个 RJ45 100M 交换网络接口/100M/1000M 自适应以		
3	文沃阿珀波口/UIUA	太网口(同一网段)		
		100M/1000M 自适应以太网口/1000M SFP 光纤接口(同		
4	WAN/OPT	一网段,光纤口接通时 WAN 口灯会闪烁,且两个网口		
		不能同时使用)		
		• 恢复设备出厂默认设置。		
5	DECET	• 恢复设备出厂默认设置说明:		
	KESEI 重置按钮	│ │ 设备正常工作情况下(电源指示灯为绿色),持续按住		
	生且以加	该按键 10 秒钟以上后,系统的配置信息恢复到出厂默		
		认设置		

接口序号	接口名称	接口功能
6	前面板指示灯	从左到右 加热/电源指示灯:加热闪烁 电源常亮 报警指示灯:触发报警后会闪烁,常灭 录像指示灯:程序运行-常亮;录像-闪烁 运行指示灯:程序运行-常亮;程序升级-闪烁
7	USB 接口	可连接 U 盘等设备

1.2 后面板

图1-2 产品后面板示意图



表1-2 产	[:] 品后面板功能介	·绍
--------	----------------------	----

接口序号	接口名称	接口功能
1	接地螺丝	根据需要将设备接地
2	电源开关	开关设备
3	电源输入接口	电源接口,输入 220V 直流电

2 系统组网

图2-1 智能交通终端管理设备系统组网图



快速配置工具

🛄 说明

可用快速配置工具搜索设备当前的 IP 地址,修改 IP 地址等相关信息,同时可对设备进行系统升级。快速配置工具目前仅支持搜索与 PC 机同一网段设备的 IP 地址。

3.1 工具简介

快速配置工具可用于搜索设备当前的 IP 地址,修改 IP 地址和系统信息等,同时可对设备进行系统升级。

如果搜索不到设备 IP, 您也可以通过快速配置工具指定设备 IP 地址和端口号来登录设备。

3.2 操作步骤

步骤1 双击运行名称为"ConfigTools.exe"的可执行文件。

在工具搜索页面的设备列表信息中显示所有运行正常的设备 IP 地址、端口号、子网掩码、 默认网关、MAC 地址等信息。

快速而	置工具				
设备	列表信息				
序号	IP地址	端口	子网掩码	默认网关	Mac地址
1	10.12.5.17		0.0.0.0	0.0.0.0	00:05:da:00:
2	10. 12. 5. 14		0.0.0.0	0.0.0.0	00:05:da:00:
3	10. 12. 8. 70	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fb:
4	10. 12. 13. 15	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fe:
5	10. 12. 5. 36	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fb:
6	10. 12. 10. 17	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fb:
7	10.12.8.60	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	00:04:ba:0c:
8	10.12.1.4	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	00:09:88:55:
9	10.12.13.67	377777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:
10	10.12.2.64	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:
10	10.12.2.6	21111	255.255.0.0	10.12.0.1	UU:22:99:33:
12	10.12.10.1	21111	200.200.0.0	10.12.10.1	52:54:40:18:
1.5	10.12.13.03	37777	255,255,0,0	10.12.0.1	52.54.40.18 52.54.4
14	10.12.5.52	37777	255,255,0.0	10.12.0.1	52.54.4C.Ia
16	10.12.13.03	37777	255,255,0.0	10.12.0.1	52·54·4a·fa:
17	10.12.13.13	37777	255 255 0 0	10.12.0.1	52:54:4c:1a
18	10.12.13.11	37777	255 255 0 0	10.12.0.1	52:54:4c.fa
19	10.12.13.21	37777	255 255 0 0	10.12.0.1	00:34:98:00:
	10.12.10.21	0	200.200.0.0	10.12.0.1	00.01.00.00
			4	刮新 (B) 登录	L) 退出C)

图3-1 搜索页面(1)

步骤1 搜索设备 IP 地址并登录 WEB 界面。

• 方式 1: 单击右键登录 WEB 界面。

右键单击搜索到的设备 IP 地址,单击"打开设备 Web 页",系统弹出对应 IP 地址的 设备 WEB 登录页面。

快速而	置工具					×
设备:	列表信息					
序号	IP地址	端口	子网掩码	默认网关	Mac地址	
1	10.12.8.70	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fb:	
2	10. 12. 13. 15	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fe:	- 11
3	10. 12. 5. 25		0.0.0.0	0.0.0.0	00:05:da:00:	- 11
4	10.12.1.4	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	00:09:88:55:	- 11
5	10. 12. 13. 21	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	00:34:98:00:	- 11
6	10. 12. 5. 36	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fb:	- 11
7	10. 12. 8. 60	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	00:04:ba:0c:	- 11
8	10. 12. 5. 17		0.0.0.0	0.0.0.0	00:05:da:00:	- 11
9	10, 12, 13, 67	tT工识友w	.T田(W) 0	10, 12, 0, 1	52:54:4c:fa:	- 11
10	10. 12. 13. 13	打开以番叭	eo x (u) 0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:	- 11
11	10.12.10.1	37777	255.255.0.0	10.12.10.1	52:54:4c:fa:	- 11
12	10.12.8.72	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4e:fe:	- 11
13	10. 12. 13. 65	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	00:0a:32:2a:	- 11
14	10. 12. 5. 15		0.0.0.0	0.0.0.0	00:30:48:95:	- 11
15	10.12.5.32	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:	- 11
16	10. 12. 10. 7	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:	- 11
17	10. 12. 10. 21	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:	- 11
18	10.12.5.14		0.0.0.0	0.0.0.0	00:05:da:00:	- 11
19	10.12.13.63	31111	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:	- 11
20	10. 12. 13. 11	37777	255.255.0.0	10.12.0.1	52:54:4c:fa:	- 11
						_
			[刷新 (R) 登录	そし) 退出(C)	

图3-2 搜索页面(2)

图3-3 WEB 登录界面



方式 2:双击登录 WEB 界面。
双击"设备列表信息"中的设备 IP 地址,系统显示快速配置工具的登录提示框,输入登录设备的用户名、密码和端口号。

图3-4 登录提示框

登录	X
IP地址:	10.12.13.67
用户名:	admin
密 码:	****
端 口:	37777
	登录 取消

单击"登录",登录到快速配置工具的主界面。 用户可根据需要修改设备的 IP 地址等信息。

图3-5	主界面
------	-----

速配置]	Ĺ具				
普通参数	[网络参数
		使用DHCP			PPPOE
	IP地址:	10. 12. 13. 67			系统信息
	子网掩码:	255. 255. 0. 0			系统升级
	网关:	10. 12. 0. 1			
	MAC地址:	52:54:4c:fa:3e:1b			
			保存(S)	返回(C)	

↓ WEB 客户端

4.1 简介

智能交通终端管理设备支持在 PC 端通过 Web 页面访问、管理设备。 WEB 客户端系统提供录像查询、图片查询、系统设置等几大应用模块。

4.2 系统登录

4.2.1 网络连接

- 步骤1 确认智能交通终端管理设备正确接入网络。
- 步骤2 给电脑主机和智能交通终端管理设备分别设置 IP 地址、子网掩码和网关(如果网络中没有路由设备请分配同网段的 IP 地址,若网络中有路由设备,则需设置好相应的网关和子 网掩码),智能交通终端管理设备出厂默认的 WAN 端口 IP 地址为 192.168.1.108, GIGA 端口 IP 地址为 192.168.0.108。
- 步骤3 利用 ping ***.***.***.***(智能交通终端管理设备 IP 地址)检验网络是否连通。

4.2.2 登录 WEB

- 步骤1 打开 IE 网页浏览器,在地址栏里输入想要登录的智能交通终端管理设备的 IP 地址。
- 步骤2 打开系统时,弹出安全预警是否接受 WEB 控件 webrec.cab,请用户选择接受,系统会自动识别安装,升级新版 WEB 时系统将自动覆盖原来的 WEB 客户端。如果系统禁止下载,请确认是否安装了其他禁止控件下载的插件,并降低 IE 的安全等级。
- 步骤3 连接成功后,如下图所示,输入用户名和密码,并点击登录按钮登录系统。公司出厂默 认管理员。
 - 用户名为: admin, 密码为: admin, 登录后请用户及时更改管理员密码。

图4-1 WEB 登录界面



WEB 登录成功后,显示如下图所示的界面。 图4-2 WEB 视频监视界面

🏉 WEB SERVICE - Vin	dows Internet	Explorer				- 🗆 ×
- R http://192	168.2.60/				🔽 😽 🗙 百度	P -
文件(E) 编辑(E) 查看(V)	收藏夹 (A) 工具	① 帮助(H)				
🚖 🏟 🏉 WEB SERVICE					🚹 • 🗟 - 🖶	• 📴 页面 (2) • 🎯 工具 (0) • 🎽
WEB Service	录像查询	报警设置	系统配置	关于	退出	
B l 01	无视频	1	□ 无视:	颇	C 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	图像配置 其他配置
B9 02						
6 05						
6 06						
B 07						単旦
王帅打开 柳树						
本地回风 显示图片	无视频		□ 0 • → × 无视:	颇	Coreco + X	
				वस क्रम		
						•

具体的 WEB 端使用方法请详见《智能交通终端管理设置-使用说明书》。