车载数字硬盘录像机

(MT-H 系列)

快速操作手册

V1. 0. 0

特别声明

本手册仅指导用户快速安装及快速配置,详细注意事项和操作方法请参见附带光盘中的《车载数字硬盘录像机_使用说明书_V1.0.0》。

特	特别声明i			
1	安装硬盘	1		
2	产品简介	4		
	2.1 前面板	4		
	2.2 后面板	5		
	2.3 航空头	6		
	2.4 安装连接	8		
3	快速配置	9		
3	快速配置	9		
3	快速配置	9 9 9		
3	快速配置	9 9 9 10		
3	快速配置 3.1 软件设置	9 9 10 12		
3	快速配置 3.1 软件设置 3.1.1 车牌设置 3.1.2 车载电话设置 3.1.3 磁盘管理 3.1.4 主动注册	9 9 10 12 14		

┃ 安装硬盘

设备默认不装配硬盘,用户需自行安装所需要的硬盘。请从设备上抽取下硬盘盒,并按如下步骤安装 硬盘:

步骤1 拆除硬盘盒及各零件,如图 1-1 图所示。将硬盘盒盖固定螺钉卸下,拆除硬盘盒盖。



图1-1 硬盘盒及各零件示意图

步骤2 硬盘盒盖拆除后状态如图 1-2 图所示,将硬盘支架固定处的螺钉(共四颗)卸下后,将整个 支架从硬盘盒内部取出,并将线缆接口处的线缆拔出。 图1-2 硬盘盒盖拆除后状态示意图



步骤3 将硬盘固定螺钉位置的螺钉(共四颗)卸下,按照图 1-3 的箭头指示方向将硬盘安装在硬盘 板上并将硬盘固定螺钉锁紧在硬盘上。硬盘螺钉锁好后整个支架如图 1-4 图所示。

图1-3 支架拿出后示意图



图1-4 硬盘固定螺钉锁紧后支架示意图



步骤4 将安装好的支架放入硬盘盒内,并安装锁紧硬盘支架固定螺钉(共四颗),如图 1-5 所示。

图1-5 固定支架螺钉示意图



步骤5 将硬盘盒盖盖上并将硬盘盒盖固定螺钉安装、锁紧。至此,整个硬盘安装过程完毕。

🛄 说明

硬盘安装完成,将硬盘盒插入主机后,请上锁。

2 _{产品简介}

2.1 前面板





序号	标识	名称	说明
1	IR	遥控器红外指示灯	/
2	PWR	电源指示灯	电源开启时常亮
3	REC	录像指示灯	指示 1~4 路对应通道的录像状态,正常录像时常 亮,异常时不亮
4	HDD	硬盘指示灯	硬盘正常时常亮
5	BAK	备份指示灯	插入 U 盘常亮,备份过程闪烁,异常不亮
6	GPS	GPS 指示灯	GPS 有信号时常亮,无信号时灭
7	3G	3G指示灯	拨号上线后长亮, 3G 网络未连接时灭
8	ACT	网络指示灯	有数据传输时 ACT 闪烁
9	LINK	网络指示灯	网口通 LINK 常亮
10	ALM	报警指示灯	有报警时,此灯常亮
11	TEL	电话灯	接上车载电话,灯常亮,通话中闪烁

12	USB	USB2.0 数据接口	/

2.2 后面板

图2-2 后面板



序号	名称	说明
1	风扇通风孔	/
2	GPS 天线接口	连接 GPS 天线
3	3G 天线接口	连接 3G 天线
4	报警输出接口	连接报警器等报警输出设备
5,7	VGA1、VGA2 输出口	连接显示器等
6	电源输出口	DC12V 电源输出口
8、10	车载电话接口1、2	连接车载电话
9	设备电源输入口	电源输入口,支持 45V~135V 直流电压输入
11	音视频输入口	连接摄像机
12	音视频输出口	连接车载液晶屏
13	报警输入口	4个报警输入口,连接报警检测器等报警输入设备
14	以太网接口	连接网络

2 产品简介

2.3 航空头





图2-3 管脚序号示意图



DC OUT管脚



AUDIO/VIDEO IN、AV OUT管脚

NET管脚





DC IN管脚

PHONE管脚

VGA管脚

DC OUT 管脚定义

端子号	定义
1	DC12V+
2	GND

ALARM OUT 管脚定义

报警输出接口不区分正负,为继电器类型,有输出时导通。

ALARM IN 管脚定义

端子号	定义
1	DC12V+
2	GND
3	ALARM_IN

AUDIO/VIDEO IN、AV OUT 管脚定义

端子号	定义
1	DC12V+
2	GND
3	AUDIO_SIGNAL

端子号	定义
4	VIDEO_SIGNAL

NET 管脚定义

端子号	定义
1	ETHTX+
2	ETHTX-
3	ETHRX+
4	GND
5	ETHRX-

DC IN 管脚定义

端子号	定义
1	DC110V+
2	DC110VG
3	DC110V+(预留)
4	空
5	DC110VG(预留)
6	空
7	空

PHONE 管脚定义

端子号	信号代号
1	+5V
2	手柄输出(485)
3	手柄输入(485)
4	MIC+
5	MIC-
6	SPEA+
7	SPEA-
8	GND

VGA 管脚定义

端子号	信号代号
1	VOUT
2	GND
3	485_A

端子号	信号代号
4	485_B
5	GND
6	VGA_BLUE
7	VGA_GREEN
8	VGA_RED, 接 VGA 信号 Red
9	GND,接DC12V电源、信号地
10	VGA_VS, VGA 信号场同步
11	VGA_HS, VGA 信号行同步
12	GND,接DC12V电源、信号地
13	12V 电源输出
14	12V 电源输出

2.4 安装连接

图2-4 安装连接示意图

🛄 说明

延长线、显示屏、摄像头等配件需要用户另外配备。

3.1 软件设置

3.1.1 车牌设置

可将车牌号信息叠加到编码数据里以及设置位置,回放录像文件时,在文件画面上显示车牌信息。 步骤1 在主菜中单选择"系统设置 > 编码设置",如图 3-1 所示。

		编码设	<mark>۳</mark>
通道	1		zz
编码模式	H.264		扩展流1 ▼
分辨率	CIF		QCIF
帧率(FPS)	25		25
码流控制	限定码流		限定码流
码流值(Kb/S)	640 🔻		160
参考码流值	192-1024Kb/S		48-256Kb/S
音频/视频	0		
	叠加 抓图设置		
复制	(粘贴)(默认	保存 取消

图3-1 编码设置

步骤2 单击"叠加",如图 3-2 所示。

2	
	叠加
区域覆盖	🗌 预览 🗌 监视 🦳 设置
时间标题	🔲 监视 🔂 🔂
通道标题	🔲 监视 🔂 🔁
车牌标题	🔲 监视 🔂 🔁
GPS标题	🔲 监视 🔂 🔁
	保存 取消

图3-2 叠加

步骤3 选择"车牌标题",方框显示"白色"表示已选择,单击"设置",拖动标题至合适的位置。 步骤4 单击"保存"。

🛄 说明

各种标题之间不能重叠放置

3.1.2 车载电话设置

车载电话可设置车载电话的"一键号码"、"名称"、"号码",可通过设备进行电话沟通。 步骤1 在主菜单中选择"系统设置 > 网络设置",进入 3G 设置界面,如图 3-3 所示。

B		:	3G设置		X
CDMA1×	atl	EVDO	atl		
3G模块	ррр9	🔽 🗌 3G开	/ 关		(3G流量控制)
网络类型	Auto	•			
APN	ctnet				
鉴权模式	PAP				
拨号号码	#777				
用户名称	card		₹		至载电话
用户密码	••••				
					拔号
3G无线网	络				
IP地址-					
子网掩码		SIM卡状	态 不存在		
默认网关		拨号状态	下线		
(默认	\supset			取消	应用

图3-3 3G设置

- 步骤2 单击"车载电话",进入"车载电话"界面。
- 步骤3 开启"使能",选择一键拨号的"一键号码",并设置"名称"、"号码",单击"添加",车载 电话号码即添加成功。如图 3-4 所示。

Ø	车载电话	X
 ■使能 一键号码 0 名称 号码 		
 - し 1	(号码 18958107626 15858275912
- I		
	(确定) (取消)	

图3-4 车载电话

步骤4 单击"确定",设置的车载电话保存成功。可通过设备连接的车载电话进行电话沟通。来去电的过程中设备都将会有相应的接通、来电等提示。

🛄 说明

此功能需要配合车载电话使用。

3.1.3 磁盘管理

主机硬盘的配置管理,在使用前您需要对磁盘进行分区,分区设置录音盘后,才能存储车载电话产生的双方录音文件。

步骤1 在主菜单中选择"高级选项 > 硬盘管理",如图 3-5 所示。

图3-5	磁盘管理
------	------

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SATA	1 报警设置 分区 0 报警复位
 硬盘	[1-1 ▼ 操作 设为读写盘 ▼
类型	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
状态	正常
总容量	461.08 GB
录像时间	13-10-09 09:28:53 / 13-10-09 09:30:15
	₹
	(<u>确定</u>)

步骤2 单击"分区",如图 3-6 所示。

图3-6 分区

Ø			分区			×
硬盘	1					
硬盘分区	99	%	设为读写盘 ▼			
硬盘分区	1	%	设为录音盘 ▼			
					× .	
					1	
		C	确定) (取	消		

目前支持两个分区。建议客户分为两个分区,第一个分区(设为读写盘)大小为 99%。第二 个分区(设为录音盘)大小为 1%。

步骤3 单击"确定"。 设备执行分区操作,完成后设备重新启动。 🛄 说明

- 分区为0,表示无该分区,两个分区大小合并不能超过100%。
- 每个分区必须大于 2G, 否则将导致录像或录音存储出现异常。

3.1.4 主动注册

主动注册能将设备自动注册到用户指定的服务器上,以便客户端软件通过服务器来访问设备。 步骤1 选择"系统设置 > 网络设置",如图 3-7 所示。

B	主动注册 ※
 ■ 使能 编号 服务器IP地址 端口 子设备ID 	1 60.191.94.125 9600 zc123
	•
默认	保存 取消

图3-7 主动注册

步骤2 选择"使能",方框显示"白色"表示已选择,选择"编号",填写"服务器 IP 地址"、"端口"、 "子设备 ID"。

步骤3 单击"保存"。

3.2 WEB 设置

您可以通过 WEB 对"车牌设置"、"车载电话设置"和"自动注册"进行配置,不能通过 WEB 对硬盘进行分区,分区只能在本地软件设置中进行操作。

车牌设置

选择"高级选项 > 车载设置",系统进入"车载设置"界面。在此界面可设置车牌叠加功能。

车载电话设置

选择"高级选项 > 车载设置",系统进入"车载设置"界面,在此界面单击"车载电话",可设置各项参数,完成后可通过车载电话拨打。

自动注册

选择"扩展配置 > 自动注册",系统进入"自动注册"界面。配置"服务器 IP"和"端口号"等参数, 当设备注册到服务器后,客户端与服务器连接后即可访问设备。

🛄 说明

WEB 界面详细操作请参见"《车载数字硬盘录像机_使用说明书_V1.0.0》"。